



售水板 739z-运行代码

一、背屏显示代码

1、联网版待机：

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 显示机器连网状态 | 显示 1.5s |
| A、L J -OK | 后台通信成功并且设备已安装; |
| B、L J -OF | 后台通信成功但设备未安装; |
| C、L J -Fb | 后台通信成功但设备为限制使用状态; |
| D、L J -IN | 连接服务器成功, 后台通信未成功; |
| E、L J -SE | 获取到 IP,正在连接服务器; |
| F、L J - IP | 设备处于联网获取 IP 状态 |
| G、L J - N O | 设备未联网且不是以上任意状态 |
| 2. 显示插卡或信号值 | 显示 1.5s |
| a) 与联网模组通信失败 | CC - NO |
| b) 未插卡 | KA - NO |
| c) 插卡后显示信号值 | SP - 31 |
| 3. 显示温度 | 显示 1.5s |
| a) 不插探头 | 默认 25C |
| b) 插探头 | 实际值 |
| 4. 显示年份 | 显示 1.5s |
| a) 22 | 22 年 |
| 5. 显示日期 | 显示 1.5s |
| a) 07-10 | 7 月 10 号 |
| 6. 显示时间 | 显示 1.5s |
| a) 17-08 | 17:08 |

2、地址错误显示：

- 联网正常后，若有地址错误会显示地址错误
E-1.2.3. 1 2 3 分别表示系统判断出的错误地址
比如显示 E-1.0.3.则表示地址 1 和 3 异常

3、按键设置机器参数：数码管前 2 位显示参数类型，后 3 位显示具体数值 操作方式：

按“功能”键选择要设置的参数；
按“加”/“减”键更改当前参数数值；
按“功能”键保存当前参数数值并进入下一个参数；
按“退出”键退出机器参数设置。

具体参数显示内容：

A、制水参数设置

P0	制水路数	2 路	1-2
P4	是否接低水位	1	0（不接）1（接）
0A	1 路制水延迟类型	1	0 延时 1 水量
1A	1 路制水延迟	1	延时类型为延时,单位为分钟;延时类型为水量时，单位为一个预扣费的水量
2A	1 路冲洗时间	10 秒	1-240



3A	1 路冲洗时间间隔	120 分钟	1-240
4A	1 路循环冲洗时间	10 秒	0-99
5A	1 路循环冲洗时间间隔	4 时	1-12
6A	1 路温控开关	1	0-1
7A	1 路加热温度下限	5 度	1-35
8A	1 路加热温度上限	10 度	1-35
9A	1 路臭氧时间	30 秒	1-240
AA	1 路臭氧时间间隔	120 分钟	1-240
bA	1 路泵连续工作时间	120 分钟	1-240
0b	2 路制水延迟类型	1	0 延时 1 水量
1b	2 路制水延迟	1	延时类型为延时,单位为分钟;延时类型为水量时, 单位为一个预扣费的水量
2b	2 路冲洗时间	10 秒	1-240
3b	2 路冲洗时间间隔	120 分钟	1-240
4b	2 路循环冲洗时间	10 秒	0-99
5b	2 路循环冲洗时间间隔	4 时	1-12
6b	2 路温控开关	1	0-1
7b	2 路加热温度下限	5 度	1-35
8b	2 路加热温度上限	10 度	1-35
9b	2 路臭氧时间	30 秒	1-240
Ab	2 路臭氧时间间隔	120 分钟	1-240
bb	2 路泵连续工作时间	120 分钟	1-240

三、特殊功能操作显示代码

1、系统上电启动时操作，主屏显示:

A、同时按下“退出”、“加”和“减”键开机，保持按住 3 秒，强制进入程序

APP-- 进入程序

B、同时按下“退出”、“功能”和“加”键开机，保持按住 5 秒，恢复备份程序

IAP-- 恢复程序

主屏 SJ—

-000 升级进度

C、同时按下“减”、“功能”键开机，显示下述代码并听到蜂鸣器长响后松开按键

A--CCOK 恢复出厂参数

2、系统运行时操作，主屏显示:

A、存储信息不对

C-----CC

B、远程设置参数时，设置成功会听到“滴~滴~”两声，主屏显示 1.2 秒

SUCCESSK 远程设置成功

四 、 上电显示代码

1、系统上电启动时， 主屏显示依次:



- A、产品型号
b - - - 7 3 9 E
- B、数码管自检显示
8 8 8 8 8 8 8 8
- C、硬件和软件版本号
V0.2 C0.1
- D、时间或流量模式
C----SHI 时间模式
C----LIU 流量模式
- E、离线消费数据数量
L---0001 (1 条未上传的消费数据)
- F、设备编号
00000666 (设备编号 666)

2、系统上电启动时，背面屏显示依次：

- A、产品型号
7 3 9- 1 - 1(老户) - 2(新户)
- B、数码管自检显示
8 8 8 8 8
- C、软件版本日期
22. 6. 2 2 (2022-6-22)
- D、BOOT 版本
U—0.2